












PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CABEÇOTES LOGMAX




 035033 (2175.01517) FACA DIANTEIRA DIREITA LOGMAX 5000	 035032 (2175.01516) FACA DIANTEIRA ESQUERDA LOGMAX 5000	 037015 (2175.01531) FACA INFERIOR LOGMAX 5000
 035017 (2175.001540) FACA FRONTAL LOGMAX 5000	 3704.75006 ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS LOGMAX 5000	 3704.75009 ROLO DE TRAÇÃO C/ TALISCAS LOGMAX 5000
 2175.00634 / 034346 FACA DIANTEIRA ESQUERDA LOGMAX 7000 / 7000C	 2175.00635 / 034347 FACA DIANTEIRA DIREITA LOGMAX 7000 / 7000C	 2175.00845 / 039015 FACA INFERIOR LOGMAX 7000 / 7000C
 2175.00379 FACA FRONTAL LOGMAX 7000B	 3704.75004 / 034030 ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS p/ V-12 (16 furos) LOGMAX 7000	 034042 ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS p/ MS11 (10 furos) LOGMAX 7000C



034043

ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS


p/ MS08 (6 furos) **LOGMAX 7000C**



2175.00264 / 039045

ROLO DE TRAÇÃO C/ TALISCAS


p/ V-12 (16 furos) **LOGMAX 7000**



039046

ROLO DE TRAÇÃO C/ TALISCAS


p/ MS11 (10 furos) **LOGMAX 7000C**



034247

FACA DIANTEIRA DIREITA

LOGMAX 7000XT



034246

FACA DIANTEIRA ESQUERDA


LOGMAX 7000XT



047112

FACA INFERIOR


LOGMAX 7000XT



043035

ROLO DE TRAÇÃO C/ TALISCAS


LOGMAX E6



XXXX

ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS

LOGMAX 10000



XXXX

ROLO DE TRAÇÃO C/ TALISCAS

LOGMAX 10000



017031

SUPORTE


LOGMAX 7000 / 7000C



017032

TAMPA

LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00004 / 526004

MOLA

LOGMAX 7000



2175.00016 / 602030
PROLONGADOR DO GRAXEIRO
LOGMAX 7000



2175.00019
CALÇO 0,5mm
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00020
CALÇO 1,0mm
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00030 / 012334
GUIA
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00031 / 515010
PINO GUIA
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00032 / 012614
CAPTURADOR DA CORRENTE
LOGMAX 7000 / 7000C




2175.00033 / 012518
EIXO
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00034 / 012519
EIXO TRAVA
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00036 / 515013
PINO ELÁSTICO
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00040
PORCA AUTOTRAVANTE M20
LOGMAX 5000



2175.00082 / 012616 / 016934
PLACA DE ENCOSTO ESTREITA
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00088 / 512028
BUCHA DE BRONZE
LOGMAX 7000



2175.00089 / 512029

BUCHA DE BRONZE


LOGMAX 7000



2175.00163 / 012335

EIXO


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00164 / 012520

ESTICADOR EXCÊNTRICO "S"


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00165 / 012517 / 016935

PLACA DE ENCOSTO (LARGA)

LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00166 / 012736

ESTICADOR EXCÊNTRICO "M"


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00172 / 510050

RÓTULA (CIL.FACA E CIL.ROLO)

LOGMAX 7000



2175.00173 / 016774

PINO GUIA


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00307 / 010605

PINO

LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00308 / 010604

PINO

LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00368 / 507011

CALÇO 0,5mm


LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00369 / 507012

CALÇO 1,0mm

LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00380 / 012215

PORCA M60

LOGMAX 5000 / 7000



2175.00382 / 012226
PARAFUSO REGULADOR
LOGMAX 7000




2175.00396 / 010676
DISTANCIADOR (SUP.ROLO / REDUT.)
LOGMAX 7000




2175.00429 / 012586
PINO
LOGMAX 6000 / 7000 / E6




2175.00444 / 012514
TAMPA
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00587 / 012203
ESPAÇADOR
LOGMAX 7000




2175.00647 / 013172
FLANGE
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00646 / 012845
BATENTE
LOGMAX 5000/7000/E6




2175.00648 / 016206
CONTROLADOR DO SABRE
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00668
ESPAÇADOR
LOGMAX 5000



2175.00669 / 526010
MOLA
LOGMAX 5000



2175.00673
PINO ELÁSTICO
LOGMAX 7000



2175.00742 / 012965
CUBO
LOGMAX 7000 / 7000C




2175.00744 / 012974
RODA DE MEDIÇÃO 16mm
LOGMAX 5000



2175.00745 / 012976
ANEL ESPAÇADOR
LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00751 / 012752
GUIA
LOGMAX 7000




012748 / 2175.00753
PINO SUPORTE DO ROLO
LOGMAX 6000



2175.00797 / 512211-Bronze
BUCHA DE BRONZE
LOGMAX 7000 / 7000C




2175.00797 / 512211-Aço
BUCHA DE AÇO
LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00799
SWIVEL M36 x 1" BSP
LOGMAX 7000




2175.00811 / 601067
PARAFUSO BANJO
LOGMAX 7000




2175.00812 / 013816
ADAPTADOR
LOGMAX 7000



2175.00821 / 401167
ACOPLAMENTO FLEXÍVEL
LOGMAX 7000



2175.00828 / 013969
TAMPA DO ÓLEO
LOGMAX 7000



2175.00837 / 013780
PINO FACA SUPERIOR E TILT
LOGMAX 7000/7000C/7000XT/ E6




2175.00838 / 013872
BUCHA GUIA
LOGMAX 7000




2175.00843 / 012476
PARAFUSO BANJO (P/ COMANDO)
LOGMAX 7000




2175.00844 / 012477
ESPAÇADOR
LOGMAX 7000




2175.00846 / 014267
PINO FACA INFERIOR
LOGMAX 7000



2175.00847 / 013729
PINO
LOGMAX 7000




2175.00850 / 505045
PARAFUSO M24
LOGMAX 7000



2175.00851 / 013335
ESPAÇADOR
LOGMAX 7000




2175.00853 / 502062
PORCA AUTOTRAVANTE M24
LOGMAX 7000




2175.00857 / 013519
LUVA PROTETORA
LOGMAX 7000



2175.00858 / 012650
PARAFUSO P/ ENGRAXADEIRA
LOGMAX 7000




612034 (2175.00898)
BLOCO MANIFOLD
LOGMAX 7000/7000C-E6



2175.00902 / 013817
BLOCO
LOGMAX 7000




2175.00916 / 013835
BLOCO HIDRÁULICO
LOGMAX 7000



015477
SUPOORTE P/ RODA DE MEDIÇÃO
LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00982 / 012980
ESPAÇADOR
LOGMAX 7000 / 7000C




2175.00983 / 014280
2175.01618 - TAMPA
LOGMAX 7000 / 7000C



2175.00984 / 013237
RODA DE MEDIÇÃO
LOGMAX 7000 / 7000C / 7000XT




2175.01099 / 635057
LUA (MOTOR VS REDUTOR)
LOGMAX 7000




2175.01193 / 013312
PLACA DE DESGASTE (BORBOLETA)
LOGMAX 7000



2175.01204/014208/014209
TAMPA DE PROTEÇÃO
LOGMAX 7000



2175.01213 / 554027
CHAVETA DO MOTOR
LOGMAX 7000



2175.01255 / 618170
PINO Ø45 P/ ROTATOR (SEM PORCA)
LOGMAX 7000



2175.01280
PROTEÇÃO ROMPIMENTO CORRENTE
LOGMAX 7000



013958 (2175.01501)
PLACA DE DESGASTE
LOGMAX 5000



2175.01541
PORCA M50 P/ PINO EXPANDER
LOGMAX 5000 / 7000




2175.01542
PARAFUSO DE AJUSTE
LOGMAX 5000




2175.01562 / 515022
PINO GUIA
LOGMAX 5000




2175.01803
EIXO FLANGEADO-MOTOR DO ROÇO
LOGMAX 5000



2175.01925 / 012214
EIXO DA FACA FRONTAL (Ø60)
LOGMAX 7000



2175.02057 / 015766
ABRAÇADEIRA
LOGMAX 7000




2175.02078 / 015168
PINO ACIONADOR
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.02079 / 015167
PINO
LOGMAX 5000 / 7000



2175.02081 / 508043
ROLAMENTO - Cj. MEDIÇÃO
LOGMAX 5000 / 7000




2120.05689/ 618171
ARRUELA P/ PINO Ø45
LOGMAX 7000



2120.05706 / 618172
PORCA AUTOTRAVANTE M30
LOGMAX 7000



2175.07181 / 505077
PARAFUSO M14 x 240
LOGMAX 7000



XXX
CONJ. SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C




549210 / 549211
CALÇO 0,5 e 1,0mm
SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554106
CREMALHEIRA - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C




554107
LUVA - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554110 (Maxxi 001475)
SUPORTE DO SABRE (COMPLETO)
SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C




554115
PARAFUSO DE SANGRAMENTO
SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554116
PISTÃO - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554120
LUVA - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554121
PINO TRAVA - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C




554133
PISTÃO - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554141
ARRUELA - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554142
PISTÃO - SUPER CUT 100
LOGMAX 7000C



554145

GRAMPO DO SABRE (15mm)

SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554146

PARAFUSO GUIA M8

SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554147

PARAFUSO GUIA M14x1.5

SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554149

ARRUELA - SUPER CUT 100


SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554150

ENGRENAGEM - SUPER CUT 100

LOGMAX 7000C



554151

CARCAÇA - SUPER CUT 100

LOGMAX 7000C



554152

CHAPA - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554153

TAMPA - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554154

BUJÃO - SUPER CUT 100

LOGMAX 7000C



554156

GUIA - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554157

CAPTURADOR CORRENTE


SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



554158

BLOCO - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554159

CAMISA - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554160

BUCHA - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554161

BLOCO - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554164

BLOCO - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554165

PARAFUSO - SUPER CUT 100


LOGMAX 7000C



554175 (não usado)

GRAMPO DO SABRE (10mm)


SUPER CUT 100 - LOGMAX 7000C



LOG-001018

PINO SUPORTE DO ROLO


LOGMAX 7000



015699 (ORIGINAL)

PINO SUPORTE DO ROLO


LOGMAX 7000C/7000XT



015712

PINO FACA INFERIOR


LOGMAX 7000XT



016066

PINO FACA SUPERIOR


LOGMAX 7000XT



016084

ACIONADOR






LOGMAX 7000XT




016417


PINO FACA INFERIOR

LOGMAX 7000C


 518021 PINO EXPANDER (Faca Sup.) LOGMAX 7000 / 7000C	 LOG-001103 PINO FACA INFERIOR (EXPANDER) LOGMAX 7000	 LOG-001019 CASTANHA Ø60x28mm LOGMAX 7000
 518090 CASTANHA Ø60x18mm LOGMAX 7000	 518027 ARRUELA PARA PINO EXPANDER LOGMAX 7000	 518024 CASTANHA Ø60x22mm LOGMAX 7000
 518025 PARAFUSO P/ PINO EXPANDER LOGMAX 7000	 LOG-001184 BATENTE LOGMAX 5000/7000/E6	 2175.01261 / 014377 BATENTE LOGMAX 5000/7000/7000XT/E6
 2120.11004 / 000909 EIXO DO ROTATOR (AV17S) LOGMAX 7000	 2120.09757 PORCA (BIELA) LOGMAX 7000	 2120.05690 / 618182 PASTILHA DE FREIO LOGMAX 7000




2175.00325 / 015669
CILÍNDRO HID. (SABRE)
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00637 / 013203
CILÍNDRO HID. (FACAS E ROLOS)
LOGMAX 7000




2175.00860 / 013765
CILÍNDRO HID. (TILT)
LOGMAX 7000




2175.00076 / 015462
CILÍNDRO HID. (MEDIÇÃO)
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.01526 / 013202
CILÍNDRO HID. FACAS E ROLOS
LOGMAX 5000




2175.00315 / 013515
CAMISA (CIL. FACAS E ROLOS)
LOGMAX 7000




2175.00933 / 013795
CAMISA (CIL. TILT)
LOGMAX 7000




2175.00659 / 620630
CAMISA (CIL. DO SABRE)
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




620047
CAMISA (CIL. MEDIÇÃO)
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C




2175.00720 / 013510
HASTE (CIL. FACAS E ROLOS)
LOGMAX 7000



2175.00932 / 013794
HASTE (CIL. TILT)
LOGMAX 7000




2175.00658 / 620631
HASTE 20mm (CIL. SABRE)
LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



620060

HASTE (CIL. MEDIÇÃO)


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00719 / 620861

PORCA GUIA (CIL. FACA, ROLO E TILT)


LOGMAX 7000



2175.00657 / 620632

PORCA GUIA (CIL. DO SABRE)


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00503 / 620011

PORCA GUIA (CIL. MEDIÇÃO)

LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00495 / 620803

ÊMBOLO (CIL. FACA, ROLO E TILT)


LOGMAX 7000



2175.00660 / 620041

ÊMBOLO (CIL. SABRE)


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00508 / 620021

ÊMBOLO (CIL. MEDIÇÃO)


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00327 / 510120

MANCAL ESFÉRICO (CIL. SABRE)

LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00101

MANCAL ESFÉRICO (CIL. MEDIÇÃO)

LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00003 / 620085

KIT REPARO (CIL. FACA, ROLO E TILT)

LOGMAX 7000



2175.00028 / 620071

KIT REPARO (CIL. SABRE)

LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



2175.00029 / 620003

KIT REPARO (CIL. MEDIÇÃO)


LOGMAX 5000 / 7000 / 7000C



015723

SUPOORTE DO CILÍNDRIO

LOGMAX 7000XT



549112

COROA 3/4" P/EIXO Ø30mm


LOGMAX 7000XT



549113

**COROA 3/8" P/EIXO Ø30mm
(16 DENTES)**


LOGMAX 7000XT



549114

COROA 3/4" P/EIXO Ø35mm


LOGMAX 7000XT



015868

PLACA DE ENCOSTO


LOGMAX 7000XT



016936

PLACA DE ENCOSTO


LOGMAX 7000XT



014765

PONTA DIRECIONAL DO SENSOR

LOGMAX 7000XT



016081

PLACA EXCÊNTRICA " S "


LOGMAX 7000XT



015775

PINO DA SERRA


LOGMAX 7000XT



014935

EIXO TRAVA

LOGMAX 7000XT



016069

PORCA M5

LOGMAX 7000XT



016076 / 5246180

PARAFUSO MAGNÉTICO

LOGMAX 7000XT




522233
FERRAMENTA
LOGMAX 7000XT




010897
PISTÃO
LOGMAX 7000XT




015167
PINO
LOGMAX 7000XT



2175.01256 / 012746
PINO P/ SUPORTE DO ROLO
LOGMAX 5000



2175.01805
PINO SUP.ROLO (EXPANDER)
LOGMAX 5000




2175.01521 / 012741
PINO Ø50 – FACA SUP. E TILT
LOGMAX 5000



2175.01521 EXP
PINO FACA SUPERIOR (EXPANDER)
LOGMAX 5000




2175.01519 / 011805
PINO Ø25 x 63mm
LOGMAX 5000




2175.01520 / 011806
PINO Ø25 x 75mm
LOGMAX 5000



2175.01502 / 512024
BUCHA DE BRONZE 50x50
LOGMAX 5000



2175.01532
PINO Ø50 – FACA INFERIOR
LOGMAX 5000




2175.01351
PINO FACA INFERIOR (EXPANDER)
LOGMAX 5000



015478

BRAÇO - CONJ. MEDIÇÃO

LOGMAX 5000



3700.75025

ARRUELA PARA PINO EXPANDER

LOGMAX 5000



3700.75026

BUCHA EXPANSIVA

LOGMAX 5000



3700.75027

BUCHA EXPANSIVA


LOGMAX 5000



2100.07150

PARAFUSO M20


LOGMAX 5000



2100.07105

PARAFUSO M20


LOGMAX 5000



013237 (MODIF.)

RODA DE MEDIÇÃO

LOGMAX 7000 / 7000C / 7000XT



013721

PINO


LOGMAX 6000 / E6



015034

PINO GUIA


LOGMAX 7000 / 7000C



015286

CILÍNDRO DA FACA


LOGMAX 6000 / E6



015378

CAMISA DO CIL. DA FACA

LOGMAX 6000 / E6




015379

HASTE DO CIL. DA FACA

LOGMAX 6000 / E6



015380
PINO
LOGMAX 6000




015382
PINO
LOGMAX 6000 / E6




015383
PINO
LOGMAX 6000 / E6




012120
PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS
LOGMAX 7000C



016073
PROTEÇÃO DIREITA
LOGMAX 7000C




016074
PROTEÇÃO ESQUERDA
LOGMAX 7000C



016282
GUIA - CONJ. DE MEDIÇÃO
LOGMAX 7000 / 7000C



016464
PROTEÇÃO
LOGMAX 7000C




016712 / 5246609
PORCA
LOGMAX 6000 / E6




016815
GUIA - CONJ. DE MEDIÇÃO
LOGMAX 7000 / 7000C




033744
CHAPA INFERIOR
LOGMAX 7000C




515026
PINO GUIA
LOGMAX 7000 / 7000C / 7000XT




016253 / 5259244
ABRAÇADEIRA P/CIL.HID.
LOGMAX 7000C / S172




620089
KIT DE REPARO - CIL.
FACAS/ROLOS/TILT
LOGMAX 5000 / 6000 / E6




620705
GUIA - CIL. FACAS / TILT
LOGMAX 5000 / 6000 / E6




620710
ÊMBOLO - CIL. FACAS / TILT
LOGMAX 5000 / 6000 / E6




2175.01546 / 013099
CILÍNDRO HID. - TILT
LOGMAX 5000




2175.01288 / 013512
CAMISA DO CIL. TILT
LOGMAX 5000




2175.01598 / 013516
HASTE DO CIL. TILT
LOGMAX 5000




016555
LÂMINA P/FACA INF.ESQ.
LOGMAX E6




016556
LÂMINA P/FACA INF.DIR.
LOGMAX E6



049013
FACA INFERIOR ESQUERDA
LOGMAX E6



049014
FACA INFERIOR DIREITA
LOGMAX E6




043030
ROLO DE TRAÇÃO C/ CRAVILHOS
LOGMAX 6000



043031

ROLO DE TRAÇÃO C/ LAMINAS
LOGMAX 6000




015519

CHAPA DE DESGASTE
LOGMAX 7000C



015443 / 2175.00564

TAMPA
LOGMAX 7000 / 7000C



5275472

ADAPTADOR (PLUG)
LOGMAX 7000C / KOMATSU S172



012181

ESPAÇADOR
LOGMAX 7000C / S172



507001

CALÇO 1,0mm
LOGMAX 4000 / 7000C / S172




507002

CALÇO 0,5mm
LOGMAX 4000 / 7000C / S172



507003

CALÇO 0,3mm
LOGMAX 4000 / 7000C / S172



010170 / 2175.00563

ESPAÇADOR
LOGMAX 7000 / 7000C




010846

PINO
LOGMAX 7000XT



013431

SUPORTE
LOGMAX 7000C




016425


PROTEÇÃO
LOGMAX 7000C



016045
PINO DO LINK
LOGMAX 7000C




047114 (038043)
FACA FRONTAL
LOGMAX 7000C



5275606
FACA TOPO
KOMATSU S172




618194 / 2120.09762
DISCO DE FREIO
LOGMAX 7000C



618193 / 2120.09756
DISCO DE FREIO
LOGMAX 7000C




618174 / 3701.75006
BUCHA DE BRONZE
LOGMAX 7000C




618151 / 2175.00253
BIELA C/BUCHAS (Larg.100/Ø45)
LOGMAX 7000C



034093
ROLO DE TRAÇÃO C/ LÂMINAS
LOGMAX 7000C – MS11 (6 furos)



034093
ROLO DE TRAÇÃO
LOGMAX 7000C – V



519085 (5243934)
GRAMPO P/ CAPÔ
LOGMAX 6000 / 7000



502704
PORCA SEXTAVADA
LOGMAX 7000C



012217
PORCA DE FIXAÇÃO M45
LOGMAX 5000



505079

**PARAFUSO ALLEN CAB. BAIXA
LOGMAX 6000V**




554170

**CONJ. GRAMPO DO SABRE
LOGMAX 6000 / 7000C / E6**




043013

**FACA SUPERIOR ESQ.
LOGMAX 6000**



043014

**FACA SUPERIOR DIR.
LOGMAX 6000**




043015

**FACA INFERIOR
LOGMAX 6000**




017051

**PINO
LOGMAX 5000 D**




016160

**PORCA DE FIXAÇÃO M45
LOGMAX 5000 D**



015220

**RÓTULA
LOGMAX 7000**




510005

**RÓTULA
LOGMAX 7000**




510010

**RÓTULA
LOGMAX 7000**



510011

**RÓTULA
LOGMAX 7000**



510049


**RÓTULA
LOGMAX 5000**




510050
RÓTULA
LOGMAX 7000




602055
ADAPTADOR
LOGMAX 7000C / E6




016174
CHAPA DE DESGASTE
LOGMAX 5000



005025 (Cod.Maxxi)
CHAPA DE DESGASTE
LOGMAX E6



005026 (Cod.Maxxi)
CHAPA DE DESGASTE
LOGMAX E6




005027 (Cod.Maxxi)
CHAPA DE DESGASTE
LOGMAX E6




015710
PINO P/ CIL. DO LINK
LOGMAX E6




015711
PINO P/ CIL. DO LINK
LOGMAX E6




518051
PINO EXPANDER - FACAS INF.
LOGMAX E6



015740
CILINDRO HIDRÁULICO DO TILT
LOGMAX E6



016068
PINO
LOGMAX E6




016070
PORCA DE FIXAÇÃO M60
LOGMAX E6



017028 / 022075

PINO Ø35


LOGMAX E6



502062

PORCA AUTOTRAVANTE M24


LOGMAX E6



518087

PORCA DE FIXAÇÃO M50


LOGMAX E6



LOG-005091

PINO EXPANDER - ROLOS


LOGMAX E6



017729

SUPORTE DO SABRE


LOGMAX 6000V



017892 (5285801)

GRAMPO DO SABRE


LOGMAX 6000V



017895

SUPORTE DO CIL. HID.


LOGMAX 6000V



554248

PISTÃO


LOGMAX 6000V



554249

BUJÃO DA VÁLVULA

LOGMAX 6000V



017980

PINO (PRISIONEIRO)


LOGMAX 6000V



018763

PARAFUSO GUIA

LOGMAX 6000V



018990


**CILINDRO HID. DAS FACAS
SUPERIORES - LOGMAX 6000V**



510008
RÓTULA
LOGMAX 5000



510004
RÓTULA
LOGMAX 6000V



018400
CILINDRO HID. DA MEDIÇÃO
LOGMAX 6000V



017378
RODA DE MEDIÇÃO
(Ø194 – Z=36)